

PERSONAL MAIL SYSTEM - PMS -

Se il software del TNC e' provvisto di PMS e' possibile ricevere messaggi personali o indirizzarli ad altri sia direttamente che attraverso la BBS locale che provvedera' automaticamente a depositarli o prelevarli dal proprio PMS. Per abilitarlo la prima operazione da compiere e' quella di porre il comando PMS ON, quindi inserire il proprio nominativo nel comando MYPcall es.:

MYP i2XYZ-1.

I comandi del PMS sono:

EDithdr n header

esso permette di scrivere l'intestazione di un messaggio del PMS per il nominativo di destinazione e la BBS (@BBS) la sintassi e':
n = numero del messaggio
header = nuovo destinatario ed eventuale BBS.

es.: EDithdr 10 ALL@ITA

FORward n

segna un messaggio (P o T) del PMS per abilitarlo al riversamento forwarding automatico. Per effettuare questo si deve porre in HOMEbbs il nominativo della BBS cui ci si appoggia. questa BBS durante il "giro di posta" vi chiamera', se abilitati, e depositerà i messaggi a voi diretti. Dopodichè (riversamento forwarding) invierà al TNC il comando F> se nel PMS ci saranno messaggi abilitati (PF) il TNC li invierà subito alla BBS. Per ogni messaggio la BBS dovrà dare il comando F> quando non ci saranno più messaggi il TNC in risposta ad F> disconetterà la BBS (vedi anche KILONFWD). Per il forwarding non si possono marcare messaggi di tipo B (bollettini).

HOMebbs

qui va inserito il nominativo del BBS che recapita e preleva i messaggi direttamente nel PMS se opportunamente marcati. L'unico modo per vedere nel nostro PMS dei messaggi di tipo B (bollettini) e' che ce li scriva la BBS questi messaggi non potranno essere marcati per il forward (il TNC darà un messaggio di errore).

Kill

questo comando cancella i comandi nel PMS, la sintassi e'
Kill n dove n e' il numero del messaggio da cancellare.

KILONFWD ON (kill on forward)

se ON i messaggi spediti verranno cancellati automaticamente dal PMS, se OFF verranno marcati con Y es.:
PFY o TFY.

List

il comando elenca i messaggi contenuti nel PMS.
List n legge il messaggio n (come il comando read).

LOGonmsg ON

se ON abilita la trasmissione del messaggio logon del PMS

il corrispondente collegatosi al vostro PMS leggerà':
LOGGED ON "CALL'S" PERSONAL MESSAGE SYSTEM
dove call è il vostro nominativo (mycall).

MSGHdr ON/OFF
abilita o meno l'invio della "header":
originate from: call mm/gg/yy hh:mm msg #n
dove call è il vostro nominativo ed n numero messaggio in
caso di reverse forwarding da parte della BBS. Quando la
BBS da il comando F> per avviare il reverse forwarding il
TNC inserisce o meno la header per far capire che il
messaggio proviene dal PMS. Se mettete MSGHdr OFF, sembrerà
che il messaggio sia stato scritto direttamente da voi
nella BBS.

MYPcall
è il nominativo del PMS, di solito è seguito
dall'estensione -1.

PMS ON/OFF
se ON abilita il Personal Mail System.

Read
il comando permette di leggere i messaggi nel PMS.
La sintassi è: Read 1 ...2 ...3 dove i numeri sono
quelli dei rispettivi messaggi da leggere (ricordarsi
dello spazio dopo il comando).

SEND
il comando permette di inserire nel PMS un messaggio.
La sintassi è: SEND call@BBS
dove call è il nominativo del destinatario e BBS è una
indicazione che finisce nella header del messaggio ed è
utile per il reverse forwarding (se non richiesto omettere
la BBS). L'unico modo per avere nel PMS messaggi del tipo
B (bollettini) o di tipo T (traffico) è che sia una BBS a
depositarvi. Con SEND si possono inserire solo messaggi
del tipo P (privato).

SText
è il testo che verrà inviato dopo una connessione al
PMS. Il testo verrà inviato dopo il messaggio di "logon"
vedere anche LOGonmsg.

I comandi sopra descritti sono utilizzabili dal Sysop
del PMS l'utente che si collega al vostro PMS avrà a
disposizione altri comandi di seguito indicati:

B/H/J/K/KM/L/M/R/S/SR/V/?

questa riga di comandi che apparirà all'utente che si
connette al PMS.

La funzione dei comandi è la seguente:
B = Bye serve per disconnettersi dal PMS al termine delle
operazioni.
H = visualizza l'HELP di questi comandi.
J = mostra una lista degli ultimi nominativi ascoltati dal
PMS (opzionale data-ora).
K = seguito da un numero dopo uno spazio, cancella il

messaggio relativo (solo to/from il vostro call).
KM= cancella tutti i messaggi indirizzati al vostro
nominativo.
L = lista gli ultimi 10 messaggi.
M = " " " " " del vostro call.
R = seguito da un numero dopo uno spazio, legge il
messaggio relativo.
S = seguito dal call dopo uno spazio, inizia un messaggio
indirizzato al call es:
S i2XYZ (return)
SUBJECT: (scrivere un breve titolo del messaggio e
terminare con return)
TEXT: (concludere ciascuna linea con return
quindi al termine del messaggio all'inizio di
una nuova linea scrivere /EX oppure CTRL Z)
SR= seguito da un numero dopo uno spazio, invia una
ripetizione al messaggio.

*** i2ZGP ***