## ...... CISCO Guida di riferimento rapido



## **Cisco Small Business RV110W Firewall VPN Wireless-N**

### Contenuto della confezione

- Firewall VPN Wireless-N
- Cavo Ethernet
- Alimentatore
- Guida di riferimento rapido
- Documentazione e software su CD-ROM

Versión en Español para España en el CD Version en francais sur CD Versione italiana sul CD Deutsch Version auf CD Versão em português em CD

## **Descrizione** generale

Grazie per aver scelto il Firewall VPN Wireless-N RV110W Cisco Small Business.

RV110W offre una connessione a Internet di livello aziendale semplice, conveniente e sicura per gli uffici di piccole dimensioni/domestici (SoHo) e per i professionisti che lavorano in remoto.

In questa guida viene descritto come installare fisicamente l'unità Cisco RV110W e avviare il Device Manager basato su Web per configurare e gestire il firewall.

## Installazione di RV110W

### Indicazioni per l'installazione

- Temperatura ambiente. Per evitare il surriscaldamento del firewall, non utilizzarlo in un'area in cui la temperatura ambiente sia maggiore di 40 °C (104 °F).
- Circolazione dell'aria. Assicurarsi che vi sia un'adeguata circolazione dell'aria intorno al dispositivo.
- Carico meccanico. Assicurarsi che il firewall sia in piano e stabile per evitare qualsiasi situazione pericolosa.

Posizionare l'unità Cisco RV110W orizzontalmente su una superficie piana, in modo che poggi sui quattro piedini di gomma.



## Caratteristiche dell'unità Cisco RV110W

## **Pannello frontale**





## Pannello posteriore



Se il led Power è acceso e di colore verde indica che l'unità è accesa. La luce verde lampeggia durante l'accensione.

Il pulsante Wi-Fi Protected Setup (WPS) viene utilizzato per configurare l'accesso wireless dei dispositivi di una rete abilitati per WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida all'amministrazione* o la pagina della guida di Device Manager.

Il led WAN (Internet) è acceso e di colore verde quando l'unità Cisco RV110W è connessa a Internet tramite modem via cavo o DSL. Se il led è spento, significa che l'unità Cisco RV110W non è connessa a Internet. Il led verde lampeggia quando l'unità sta trasmettendo o ricevendo dati.

Il led Wireless è acceso e di colore verde quando il modulo wireless è attivato. Se il led è spento, significa che il modulo wireless è disattivato. Il led verde lampeggia quando il firewall sta trasmettendo o ricevendo dati sul modulo wireless.

I led numerati corrispondono alle porte LAN dell'unità Cisco RV110W.

Quando la luce verde dei led è fissa, significa che l'unità Cisco RV110W è collegata a un dispositivo tramite la porta corrispondente (1, 2, 3 o 4). La luce verde del led di una porta lampeggia quando il firewall sta attivamente inviando o ricevendo dati attraverso tale porta.

Tasto RESET (RESET). Questo tasto svolge due funzioni:

- Se l'unità Cisco RV110W non riesce a stabilire una connessione a Internet. tenere premuto il tasto **RESET** per almeno 3 secondi, ma non più di 10 secondi, con una graffetta o la punta di una matita. Questa operazione è analoga alla pressione del pulsante Reset di un PC per riavviarlo.
- Se il problema riscontrato sull'unità Cisco RV110W è molto grave e tutte le possibili azioni correttive hanno dato esito negativo, tenere premuto il tasto RESET per più di 10 secondi. L'unità viene riavviata e vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica. Le modifiche apportate alle impostazioni dell'unità Cisco RV110W and ranno perse.

Porte LAN (1-4). Queste porte forniscono una connessione LAN per dispositivi di rete quali PC, server di stampa o switch.

Porta WAN (Internet). La porta WAN è collegata al dispositivo di connessione a Internet, ad esempio un modem via cavo o DSL.

Tasto **POWER** (ALIMENTAZIONE). Premere questo tasto per accendere e spegnere il firewall.

Porta **12VCC**. Alla porta 12VCC viene collegato l'alimentatore 12 Volt CC.

## **Collegamento dell'apparecchio**

Nota Per eseguire la configurazione iniziale, è necessario collegare un PC con un cavo Ethernet. Una volta terminata la configurazione iniziale, sarà possibile utilizzare una connessione wireless per lo svolgimento delle normali attività amministrative.

PASSAGGIO 1 Spegnere tutte le apparecchiature, compresi il modem via cavo o DSL, il PC da utilizzare per collegarsi all'unità Cisco RV110W e l'unità Cisco RV110W.

PASSAGGIO 2 II PC dovrebbe essere già collegato al modem via cavo o DSL corrente con un cavo Ethernet. Scollegare un'estremità del cavo dal PC e collegarlo alla porta "WAN" dell'unità.



PASSAGGIO 3 Collegare un'estremità di un altro cavo Ethernet a una delle porte LAN (Ethernet) sul retro dell'unità (in guesto esempio viene utilizzata la porta LAN1). Collegare l'altra estremità a una porta Ethernet del PC che verrà utilizzato per eseguire la procedura di installazione guidata e Device Manager, entrambi basati sul Web.



PASSAGGIO 4 Accendere il modem via cavo o DSL e attendere che la connessione sia attiva.

PASSAGGIO 5 Collegare l'alimentatore alla porta POWER dell'unità Cisco RV110W.

ATTENZIONE Utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito con l'unità. L'utilizzo di un altro alimentatore potrebbe danneggiare l'unità.



#### Sede centrale in America

Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA www.cisco.com Supporto per i prodotti Small Business negli Stati Uniti: 1-866-606-1866 (numero verde, 24 ore su 24/7 giorni su 7) Supporto per i prodotti Small Business a livello mondiale: www.cisco.com/go/sbsc

#### 78-20136-01

1111111

CISCO

Cisco e il logo Cisco sono marchi commerciali di Cisco Systems, Inc. e/o di società affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Per un elenco dei marchi commerciali di Cisco, visitare il sito sequente www.cisco.com/go/trademarks. I marchi di terze parti citati nel presente documento appartengono ai rispettivi proprietari. L'uso della parola partner non implica una partnership tra Cisco e qualsiasi altra società. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

- PASSAGGIO 6 Collegare l'altra estremità dell'alimentatore a una presa di corrente. A seconda del paese potrebbe rendersi necessario l'utilizzo di una spina specifica (fornita).
- PASSAGGIO 7 Premere il tasto POWER sull'unità Cisco RV110W per accendere il firewall. Il led di alimentazione sul pannello anteriore diventa verde quando l'alimentatore è collegato correttamente e l'unità è accesa.



## Utilizzo della procedura di installazione quidata

**NOTA** La procedura di installazione guidata e Device Manager sono supportati su Microsoft Internet Explorer 6.0 o versioni successive. Mozilla Firefox 3.0 o versioni successive e Apple Safari 3.0 o versioni successive.

PASSAGGIO 1 Accendere il PC collegato alla porta LAN1 nel passaggio 2 della sezione Collegamento dell'apparecchio. Il PC diventa un client DHCP del firewall e riceve un indirizzo IP nell'intervallo 192.168.1.xxx.

- PASSAGGIO 2 Avviare il browser Web sul PC. Inserire l'indirizzo IP predefinito del firewall nella barra degli indirizzi: **192.168.1.1**. Viene visualizzato un messaggio relativo al certificato di protezione del sito. L'unità Cisco RV110W utilizza un certificato di protezione con firma automatica e questo messaggio viene visualizzato perché il PC non riconosce il firewall. È possibile fare clic in tutta sicurezza su **Continua su questo sito** (o sull'opzione equivalente visualizzata nel browser Web) per accedere al sito Web.
- PASSAGGIO 3 Quando viene visualizzata la pagina di accesso, inserire il nome utente e la password. Il nome utente predefinito è cisco. La password predefinita è cisco. Le password fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

# della password dell'amministratore.

### Passaggio 4 Fare clic su Accedi.

**PASSAGGIO 5** La procedura di installazione guidata viene avviata automaticamente. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare il firewall. La procedura di installazione guidata tenta di rilevare e configurare automaticamente la connessione. In caso di problemi, potrebbero essere richieste all'utente alcune informazioni sulla connessione Internet. Se non si conoscono le informazioni richieste, contattare il provider di servizi Internet.

**PASSAGGIO 6** Al termine della configurazione tramite la procedura di installazione guidata, viene visualizzata la pagina Introduzione di Device Manager. In guesta pagina vengono visualizzate alcune delle attività di configurazione più comuni, incluse la configurazione delle impostazioni LAN. WAN e wireless. l'aggiornamento del firmware, l'aggiunta di utenti e la configurazione della rete VPN (Virtual Private Network). Fare clic sulle attività elencate per visualizzare le relative finestre di configurazione. Per visualizzare altre attività di configurazione, fare clic su una

#### Modifica del nome utente e della password dell'amministratore

Passaggio 1	Nella <b>ammi</b> i
PASSAGGIO 2	Selez
PASSAGGIO 3	Nella : nome
Passaggio 4	Imme
Passaggio 5	Imme passv prede maius avere
	4,010

Nota Per motivi di sicurezza, modificare il nome utente e la password predefiniti il prima possibile. Vedere la sezione Modifica del nome utente e

> voce di menu nel pannello di sinistra per espanderla. Fare clic sui nomi di menu visualizzati sotto per eseguire un'azione o visualizzare un sottomenu.

- pagina Introduzione, fare clic su **Modifica password** nistratore predefinita.
- ionare **Modifica impostazioni ammin.**
- sezione Impostazioni amministratore immettere il nuovo utente amministratore. Si consiglia di non utilizzare "cisco".
- ttere la vecchia password.

ttere la nuova password. Si consiglia di non includere nella word parole in dizionari in qualsiasi lingua o la password efinita e di utilizzare una password che contenga sia lettere scole che minuscole, numeri e simboli. Le password devono una lunghezza compresa fra 8 e 30 caratteri.

PASSAGGIO 6 Immettere ancora la nuova password per confermarla. PASSAGGIO 7 Fare clic su Salva.

# Collegamento alla rete wireless

Per collegare un dispositivo (come un PC) alla rete wireless, occorre configurare la connessione wireless sul dispositivo con le informazioni di protezione specificate in Device Manager.

I seguenti passaggi sono forniti a titolo esemplificativo: potrebbe essere necessario configurare il dispositivo in modo diverso. Per istruzioni specifiche del dispositivo, consultare la relativa documentazione.

- PASSAGGIO 1 Aprire la finestra con le impostazioni della connessione wireless o il programma del dispositivo. Sul PC potrebbe essere installato un programma software speciale per gestire le connessioni wireless; in alternativa, le connessioni wireless possono essere visualizzate nel Pannello di controllo all'interno della finestra Connessioni di rete o Rete e Internet (la posizione varia a seconda del sistema operativo).
- PASSAGGIO 2 Immettere il nome (SSID) selezionato per la propria rete durante la configurazione dell'unità Cisco RV110W.
- PASSAGGIO 3 Scegliere il tipo di crittografia e immettere la chiave di protezione scelta durante la configurazione dell'unità Cisco RV110W. Se non è stata abilitata alcuna protezione (scelta non consigliata). lasciare questi campi vuoti.

**PASSAGGIO 4** Verificare la connessione wireless e salvare le impostazioni.



## **Risorse aggiuntive**

Cisco Small Business Support Community	www.cisco.coi
Assistenza e risorse di Cisco Small Business	www.cisco.coi
Contatti del supporto telefonico	www.cisco.com tsd_cisco_sma center_contact
Download firmware di Cisco Small Business	www.cisco.co navigator.html?
	Selezionare un firmware relati Business. Non accesso.
Documentazione prodott	i
Router e firewall Cisco	www.cisco.co
Small Business	
Small Business Cisco Small Business	
Small Business Cisco Small Business Cisco Partner Central per Small Business (richiede l'immissione di dati di accesso da parte dei partner)	www.cisco.coi

#### n/go/smallbizsupport

n/go/smallbizhelp

m/en/US/support/ all\_business\_support\_ ts.html

m/cisco/software/ i=!ch

collegamento per scaricare il ivo ai prodotti Cisco Small sono necessari dati di

n/go/smallbizrouters

m/web/partners/sell/smb

m/smb